
Sicherheitsdokumentation für den manuellen Fliesenschneider

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung:

- Verletzungsgefahr durch das scharfe Schneidrad oder unkontrollierte Handhabung.
- Quetschungen oder Einklemmen von Fingern in beweglichen Teilen.
- Rutschgefahr durch unsachgemäße Fixierung des Fliesenschneiders.
- Materialschäden durch falsche Anwendung, die zu gefährlichem Splintern führen können.

Wichtige Warnungen:

- **Achtung:** Halten Sie Ihre Hände und Finger jederzeit von der Schneidbahn und dem Schneidrad fern.
- **Warnung:** Verwenden Sie den Fliesenschneider niemals auf instabilen oder unebenen Oberflächen.
- **Niemals:** Schneiden Sie keine Materialien, die für den Fliesenschneider ungeeignet sind, wie Glas oder Metall (außer angegeben).
- **Vermeiden Sie:** Übermäßigen Druck auf das Schneidrad, um Schäden am Werkzeug und an der Fliese zu verhindern.

2. Sicherheitsmaßnahmen

Praktische Anweisungen zur Risikominimierung:

- **Stellen Sie sicher, dass** der Fliesenschneider auf einer stabilen und rutschfesten Arbeitsfläche steht.
- **Überprüfen Sie vor der Nutzung** das Schneidrad und die Führungsschienen auf Sauberkeit und Abnutzung. Ein beschädigtes Schneidrad kann unkontrolliertes Schneiden verursachen.
- **Arbeiten Sie mit beiden Händen**, um das Werkzeug sicher zu führen und Unfälle zu vermeiden.

Erforderliche Schutzvorrichtungen:

- Tragen Sie schnittfeste Handschuhe, um sich vor Verletzungen zu schützen.
- Eine Schutzbrille wird empfohlen, um Ihre Augen vor möglicherweise splinterndem Material zu schützen.
- Verwenden Sie rutschfestes Schuhwerk, insbesondere auf glatten Untergründen.

3. Richtige Verwendung

Korrekte Anwendung:

- Positionieren Sie die Fliese sauber und flach auf der Grundplatte des Fliesenschneiders.
- Richten Sie das Schneidrad an der Markierung aus, an der Sie die Fliese schneiden möchten.
- Führen Sie das Schneidrad mit gleichmäßigem Druck entlang der Markierung, um eine präzise Sollbruchstelle zu erzeugen.
- Verwenden Sie die integrierte Brechvorrichtung, um die Fliese entlang der Schnittlinie zu teilen.

Erlaubte Anwendungen:

- Schneiden von Keramikfliesen, Feinsteinzeug oder ähnlichen Materialien, wie in der Produktbeschreibung angegeben.

Nicht erlaubte Anwendungen:

- Schneiden von Materialien, die nicht für Fliesenschneider geeignet sind (z. B. Glas, Metall, Holz).
 - Übermäßiger Druck auf das Schneidrad oder das Werkzeug, was zu Schäden führen kann.
-

4. Wartung und Pflege

Sichere Wartung:

- **Reinigen Sie den Fliesenschneider nach jeder Nutzung**, insbesondere das Schneidrad und die Führungsschienen, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- **Schmieren Sie bewegliche Teile regelmäßig**, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten. Verwenden Sie dafür geeignete Schmiermittel.
- **Überprüfen Sie regelmäßig das Schneidrad und ersetzen Sie es bei Abnutzung**, um präzises und sicheres Arbeiten zu ermöglichen.

Vermeidung von Sicherheitsrisiken:

- Lagern Sie den Fliesenschneider trocken und sauber, um Korrosion und Materialschäden zu vermeiden.
 - Niemals mit einem beschädigten Schneidrad oder einer defekten Führungsschiene arbeiten.
-

5. Notfallhinweise

Schritte bei einer Fehlfunktion:

1. **Stoppen Sie die Arbeit sofort**, wenn das Schneidrad oder die Führung nicht korrekt funktioniert.
2. Überprüfen Sie, ob das Problem durch Verschmutzung oder Beschädigung des Schneidrads verursacht wird.
3. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Fachhändler für Reparaturen oder Ersatzteile.

Schritte im Falle eines Unfalls:

- **Bei Schnittverletzungen:** Reinigen Sie die Wunde gründlich und suchen Sie bei tiefen Verletzungen sofort einen Arzt auf.
- **Bei Materialsplintern in den Augen:** Spülen Sie das Auge mit klarem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen gewährleisten Sie eine sichere und effiziente Nutzung des Fliesenschneiders. Achten Sie stets auf Ihre persönliche Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Umgebung.